ÅKERSTRÖMS

CHARGERS INSTRUCTIONS
LADDNINGSINSTRUKTIONER

Batteries/Batterier, Chargers/Laddare

933719-000, 956378-000 / 933890-000
919097-000, 946638-000 / 946642-000

EN Updating this document will take place without notice. The latest version can be found at: https://akerstroms.se/en/user-manuals-for-remotus/

SV Uppdatering av detta dokument sker utan förvarning. Senaste versionen av denna manual återfinns på: https://akerstroms.se/anvandarmanualer-till-remotus/

! Prior to using this product please carefully read all manuals supplied with the product.

! Innan användning av denna produkt, läs noga igenom alla manualer som medföljer produkten.

Chargers/batteries / Laddare/batterier

	Battery/Batteri **933719-000** **Li-ion** **3.7V 1.8Ah**		**Battery/Batteri** **919097-000** **NiMH** **7.2V 1.0Ah**
	115-230 V AC **956378-000** Mascot model 3743 For battery: 933719-000		**115-230 V AC** **946638-000** Mascot model 2116 For battery: 919097-000
	12-24 V DC **933890-000** For battery: 933719-000		**12/24 V DC** **946642-000** Mascot model 2515 For battery: 919097-000

956378-000 / 946638-000 / 946642

EN The charging time is about 2-5 hours for an empty battery. See print on the charger for information on LED status and/or Mascot documentation supplied with the product.

SV Laddningstiden för ett tomt batteri är cirka 2-5 timmar. Se tryck på laddaren för information om LED-status och/eller se Mascot-dokumentationen som följde med produkten.

933890-000

EN Connect brown cable to + and blue cable to GND.

Lit	Charging
Extinguishes	Fully charged battery

NOTE! Remove the battery from the charger if the power supply is disconnected. Otherwise the battery will be discharged!

SV Anslut den bruna kabeln till + och den blå kabeln till jord.

Lyser	Laddar
Slocknar	Batteriet fulladdat

OBS! Ta batteriet ur laddaren när matningsspänningen bryts. Annars laddas batteriet ur!

EN CAUTION! DOUBLE POLE / NEUTRAL FUSING!

WARNING: To avoid risk of electric shock, Class I products must only be connected to a supply mains with protective earth.

WARNING: No modification of this equipment is allowed. Any repair/service should be carried out by qualified personnel who may get assistance by contacting the manufacturer or the manufacturer's agent.

• When not in use please think about disconnecting the product from the mains. This will reduce the risk of hazards, reduce the products environmental impact, and save electricity costs.

• To avoid overheating make sure there is sufficient room for the circulation of air around the product when in use. Do not cover it up.

• This product must be operated in an environment within temperature range +10 to +35°C, humidity 15-93 % RH and atmospheric pressure 70-106 kPa. If the product has recently been stored or transported at conditions outside this range, please wait for 30 minutes before operating the product.

• No special maintenance procedure is required but if necessary disconnected product from the mains and wipe the product using a dry cloth. No other maintenance should be necessary.

• Make sure you have the correct battery charger for the battery you wish to charge.

• To charge another/next battery, the first battery must be disconnected for approximate 15 seconds.

RETAIN THESE AND OTHER INSTRUCTIONS SUPPLIED WITH THE PRODUCT FOR FUTURE REFERENCE.

At the end of their service life electric and electronic equipment and their accessories shall not be discarded with the municipal waste but be disposed of using separate recycling disposal. This also applies to any potentially bio hazardous parts and accessories. If in doubt, contact your local authorities to determine the proper method.

SV FÖRSIKTIG! DUBBELPOLIG/NEUTRAL SÄKRING

VARNING: För att undvika risk för elektriska stötar får klass I-produkter endast anslutas till ett elnät med skyddsjord.

VARNING: Ingen modifiering av denna utrustning är tillåten. All reparation/service skall utföras av kvalificerad personal, som kan få hjälp genom att kontakta tillverkaren eller tillverkarens agent.

• När produkten inte används, tänk på att koppla bort produkten från elnätet. Detta kommer att minska risken för faror, minska produkternas miljöpåverkan och spara elkostnader.

• För att undvika överhettning, se till att det finns tillräckligt med utrymme för cirkulation av luft runt produkten när den används. Täck inte över den.

• Denna produkt måste användas i en miljö inom temperaturområdet +10 till +35 °C, luftfuktigheten 15 - 93 % RH och atmosfärstrycket 70-106 kPa. Om produkten nyligen har lagrats eller transporterats under förhållanden utanför detta intervall, vänta i 30 minuter innan du använder produkten.

• Ingen särskild underhållsprocedur krävs men om behov finns koppla bort produkten från elnätet och torka av produkten med en torr trasa. Inget annat underhåll ska behövas.

• Se till att du har rätt batteriladdare för det batteri du vill ladda.

• För att ladda ett annat/nästa batteri måste det första batteriet vara bortkopplat i cirka 15 sekunder.

BEHÅLL DESSA OCH ANDRA INSTRUKTIONER SOM MEDFÖLJER PRODUKTEN FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Vid slutet av sin livslängd får elektriska och elektroniska produkter och deras tillbehör inte kasseras tillsammans med det kommunala avfallet utan bortskaffas genom separat återvinning. Detta gäller även alla potentiellt biofarliga delar och tillbehör. Om du är osäker, kontakta dina lokala myndigheter för att bestämma rätt metod.

Åkerströms Björbo AB | Box 7, Björbovägen 143 | SE-786 97 Björbo, Sweden
Phone +46 241 250 00 | frontoffice@akerstroms.se | www.akerstroms.se